

! 說明書請妥善保存以便日後查用

VZ-1 瑞軒液晶電視遙控器使用說明書

原廠遙控器實照圖

1



RC-SV



RC-VF



RC-V



版權所有 印必究

適用機

GV-42/52、VF551XVT-T、VF550M-T、VP50、VX52、SV471XVT-T、SV472XVT-T、SV421XVT-T、SV370XVT-T、SV320XVT-T

編號

電源 + 數字鍵「1」

原廠遙控器實照圖

2



XRT010-TCT1



XRT010-TCT2

適用機

適用全機種

編號

電源 + 數字鍵「2」

3



WQR01(無鍵盤功能)

適用機



XVT552SV-TW、XVT473SV-TW、M-SL Series (連網機種)

編號

電源 + 數字鍵「3」

- 1 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。

(如找不到從第一組開始測試)

- 2 請先按住  鍵不放，再按一下您所查出編號的  數字 按鍵，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「2」

再按住
(2)
數字按鍵




- 3 紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

- 4 按  鍵，可以開啓電視，即設定完成。

- 5 按  鍵，若無法打開電視，請試其它組代碼編號。



- 6 若全部編號皆試過仍無法開啓，請退回經銷處。

注意事項

- (1) 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
- (2) 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整



- (3) 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器「子母畫面鍵」亦無法動作。
- (4) 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。
- (5) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※ 本產品已申請專利，請勿仿冒 ※
「VIZIO」及「瑞軒」是屬於瑞軒公司所註冊商標。