

# ! 說明書請妥善保存以便日後查用

## TNQ4C(B) 國際液晶電視遙控器使用說明書 (N)

原廠遙控器實照圖	<p><b>1</b></p>  <p>液晶 (舊型)      液晶 (舊型)</p>
原廠遙控器編號	<p>TNQ4CM037 · TNQ4CM038 · TNQ4CM024      TNQ4CM007 · TNQ4CM004      TNQ4CM010 · TNQ4CM016      TNQ4CT001 · TNQ4CM021      EUR7737Z10</p>
適用機型	<p>TC-20MPJ · TC-20MTJ · TC-22VPL · TC-26VPK · TC-26VPL · TC-27MPJ · TC-27MTJ · TC-32MGK · TC-32MPJ · TC-32MPK · TC-32MTJ · TC-32VPK · TC-37MGK · TC-37MPJ · TC-37MPK · TC-37MTJ · TC-37VPK · TC-20LPF · TC-20LTF · TC-20MPF · TC-20MPG · TC-20MTF · TC-20MTG · TC-27MPF · TC-27MTF · TC-27MTG · TC-30LTF · TC-30MTF · C-32MPH · TC-32MTF · TC-32MTG · TC-32MTH</p>
編號	<p>電源+數字鍵「1」</p>
原廠遙控器實照圖	<p><b>1</b>      <b>2</b>      <b>3</b></p>  <p>電漿 (舊型)      電漿/液晶 (新型)      液晶LED / 3D</p>
原廠遙控器編號	<p>TNQ4CM023      TNQ4CM049      TNQ4CM035      TNQ4CM041 · TNQ4CM042      TNQ4CM055      TNQ4CM052</p>
適用機型	<p>TH-42PX20 · TH-42PX20UPN · TH-50PX20 · TH-50PX20UPN      TH-42PX70T · TH-42PX80T · TH-42PX600T · TH-42PX700T · TH-42PZ85T · TH-50PX70T · TH-50PX80T · TH-50PX600T · TH-50PZ85T · TH-50PZ700T · TH-65PZ800T · TH-103PF10TK</p>
編號	<p>電源+數字鍵「1」      電源+數字鍵「2」      電源+數字鍵「3」</p>

- 1 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。

(如找不到從第一組開始測試)

- 2 請先按住 **電源** 鍵不放，再按一下您所查出編號的 **數字** 按鍵，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「3」



兩鍵按下後，請等待 2 秒

- 3 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

- 4 按 **電源** 鍵，可以開啓電視，即設定完成。

- 5 按 **電源** 鍵，若無法打開電視或主要按鍵無法對應時，請試其它組代碼編號。



- 6 若全部編號皆試過仍無法開啓，請退回經銷處。

### 注意 事項

- (1) 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
- (2) 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整。



- (3) 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器「子母畫面鍵」亦無法動作。
- (4) 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。
- (5) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※本產品已申請專利，請勿仿冒※  
「PANASONIC」及「國際」是屬於台灣松下公司所註冊商標。