

⚠ 說明書請妥善保存以便日後查用

RP-51(A) 奇美液晶電視遙控器使用說明書

原廠遙控器實照圖	1	2	3	4	5	6	7	8
								
原廠遙控器編號	RP51-37PT	RP51-52PT RP51-32PT	RP57-32TT	N-7371 N-7373	N-9421	N-3	N-5	RP55-27MT
編號	電源+ 數字鍵「1」	電源+ 數字鍵「2」	電源+ 數字鍵「3」	電源+ 數字鍵「4」	電源+ 數字鍵「5」	電源+ 數字鍵「6」	電源+ 數字鍵「7」	電源+ 數字鍵「8」
原廠遙控器實照圖	9	10	11	12	13	14	15	16
								
原廠遙控器編號	N-3204	N-3201	30N11	RP51-26NT	RS49-42TT	RL51-55ST	RL51-55BT	60TM
編號	電源+ 數字鍵「9」	電源+ 數字鍵「100/-」	電源+ 數字鍵「0」	電源+ 數字鍵「R」	電源+ 選台鍵「▲」	電源+ 選台鍵「▼」	電源+ 音量鍵「+」	電源+ 音量鍵「-」

- 1 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。

(如找不到從第一組開始測試)

- 2 請先按住**電源**鍵不放，再按一下您所查出編號的**數字**按鍵，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「3」



兩鍵按下後，請等待 2 秒

- 3 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

- 4 按**電源**鍵，可以開啓電視，即設定完成。

- 5 按**電源**鍵，若無法打開電視，請試其它組代碼編號。



- 6 若全部編號皆試過仍無法開啓，請退回經銷處。

注意事項

- (1) 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
- (2) 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整



- (3) 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器「子母畫面鍵」亦無法動作。
- (4) 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。
- (5) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※本產品已申請專利，請勿仿冒※
「CHIMEI」及「奇美」是屬於奇美公司所註冊商標。