

! 說明書請妥善保存以便日後查用

RC-1813D 吉普生 / 聯碩 / 西屋 / 富及第 / 雷諾液晶電視遙控器使用說明書 (N)

<p>原廠遙控器實照圖</p>	 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>			
<p>原廠遙控器編號</p>	<p>R-1813D / R-1612D / R-2022 / R-3200</p>	<p>R-60TW</p>	<p>R39W</p>			
<p>編號</p>	<p>電源+數字鍵「1」</p>	<p>電源+數字鍵「2」</p>	<p>電源+數字鍵「3」</p>			
<p>原廠遙控器實照圖</p>	 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6</p>	 <p>7</p>	 <p>8</p>	 <p>9</p>
<p>原廠遙控器編號</p>	<p>RC-249S / RC-271A</p>	<p>BRC-255S</p>	<p>RC-Z3</p>	<p>RC-D3</p>	<p>R-2021</p>	<p>RC-3001/RC-2711</p>
<p>編號</p>	<p>電源+數字鍵「4」</p>	<p>電源+數字鍵「5」</p>	<p>電源+數字鍵「6」</p>	<p>電源+數字鍵「7」</p>	<p>電源+數字鍵「8」</p>	<p>電源+數字鍵「9」</p>

- 1 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。
(如找不到從第一組開始測試)

- 2 請先按住**電源**鍵不放，再按下您所查出編號的**數字**按鍵後，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「3」



兩鍵按下後，請等待 2 秒

- 3 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵


- 4 按**電源**鍵，可以開啓電視，即設定完成。

- 5 按**電源**鍵，若無法打開電視，請試其它組代碼編號。



- 6 若全部編號皆試過仍無法開啓，請退回經銷處。

▲ 注意事項

- (1) 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
- (2) 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整。
- (3) 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器亦無法動作。
- (4) 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。
- (5) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※ 本產品已申請專利，請勿仿冒 ※

以上廠牌名稱及商標，各屬原公司所有。