

GM-1512 專業級室內外藍光溫濕度計 ✪ 使用說明書

功能按鍵說明




- 1.鬧鐘功能鍵
 - 2.最高/最低溫濕度顯示鍵
 - 3.設定鍵/日期顯示鍵
 - 4.調整鍵
 - 5.貪睡功能鍵/藍光功能鍵
 - 6.調整鍵
- 攝氏 °C / 華氏 °F 切換鍵

A. 時間設定操作說明

1 按住 **設定** 鍵 2 秒，直到文字閃爍



2 按 **調整** 鍵可切換 12/24 小時制



3 再按一次 **設定** 鍵，小時位會閃爍



4 按 **調整** 鍵可調整小時位



※ 按設定鍵重覆以上步驟 3 和步驟 4 依序調整分鐘/年份/月份/日期

5 設定完成再按一次 **設定** 鍵回到時間顯示模式，即設定完成



B. 鬧鐘設定操作說明

1 按 **鬧鐘** 鍵進入鬧鐘顯示模式



※ 小時位上方會出現鬧鐘符號

2 在鬧鐘顯示模式下，按 **設定** 鍵可開啟或關閉鬧鐘功能



有鈴鐺符號表示開啟 無鈴鐺符號表示關閉

3 在鬧鐘顯示模式，按住 **設定** 鍵 2 秒，直到小時位閃爍



4 按 **調整** 鍵可調整小時位



5 再按一次 **設定** 鍵，調整分鐘位



6 設定完成再按一次 **設定** 鍵回到時間顯示模式，即設定完成



7 鬧鈴響時按任意鍵可關閉鬧鈴




※ 貪睡功能

當鬧鐘響時，按 **貪睡功能** 鍵可關閉響鈴並顯示貪睡符號，5 分鐘後會重覆響鈴



C. 最高/最低溫濕度紀錄顯示

1 按 **最高|最低** 鍵，可顯示當日室內外的最高及最低溫濕度，再按一次最高最低鍵回到一般顯示模式



2 長按 **最高|最低** 鍵 2 秒，可清除之前的記憶



※ 系統於每日 24 時會自動清除記憶